



# HUMIDIMETRE POUR BOIS & MATERIAUX

HUMIDIMETRE PROFESSIONNEL HPM 3000 B - AFFICHAGE NUMERIQUE



L'humidimètre HPM 3000 B de poche est conçu pour répondre aux exigences techniques non seulement des Experts et des Architectes mais aussi de tous les corps d'état du bâtiment et de la filière bois.

L'humidimètre propose des mesures rapides et précises avec affichage de courbes correspondantes sur la base de la mesure de conductance/résistance.

Lecture du niveau d'humidité facile d'utilisation.

L'appareil fournit également une estimation rapide de tendance.

- ✓ Mesure d'humidité dans le bois, le plâtre, la maçonnerie et les autres matériaux de construction,
- ✓ Cet appareil de mesure est conforme aux normes européennes et nationales en vigueur.
- ✓ L'humidimètre HPM 3000 B possède un large écran LCD rétroéclairé pour une parfaite lisibilité des mesures dans les endroits sombres,

Affichages	Caractéristiques techniques
Affichage	LCD, 128 x 64 px
Indication	Pile faible
Plages de mesures	Caractéristiques techniques
Échelle bois	0 - 30 % humidité en poids
Précision	± 1%
<b>Editeur d'humidité pour le bois</b>	
Une goutte	6 à 12 % = bois sec
Deux gouttes	13 à 19 % = d'humidité critique du bois
Trois gouttes	20 à 30 % = humidité excessive, la cause doit être recherchée
Humidité relative de l'air	0... 90 % sans condensation
Directives appliquées	Directive CE relative à la comptabilité électromagnétique : 2004 / 108 / CE
Normes	EN50081-1 (2) EN50082-1 (2) EN61326-1-2

Informations produits	
Alimentation	2 x 1.5 V LR6
Dimensions	150 x 70 x 20 mm
Poids	166 g
Composition	Humidimètre HPM 3000 B 2 piles 1.5 V LR6 1 Manuel d'utilisation 1 sacoche souple de rangement

